

care and maintenance



This product has been made with resistant materials of the highest quality. With correct care and maintenance you will be able to enjoy it for many years. However, dirt or other contaminants and bad use could damage it.

METAL PARTS (STRUCTURE)

For the optimal conservation of pieces manufactured in **steel**, especially if they are exposed to the elements, periodic maintenance is advised.

For maximum resistance to corrosion, steel surfaces must always be kept clean. This maintenance must be tailored to the conditions to which your product is exposed (dust, dirt, humidity in combination with heat, salty or potentially corrosive environments, etc.). This can vary from one to four times a month, in normal settings, or up to once a day in cases of unhygienic or very rough conditions.

You must be the one who adjusts and evaluates the periodicity of the maintenance according to how the material reacts, increasing or reducing it depending on what is necessary for proper product care. In any case, we recommend cleaning it at least once a week, as a starting point

Therefore, it's important to keep the product clean. Please follow these simple instructions to keep the product in good condition:

- For cleaning both steel and stainless steel, use only a cloth dipped in warm water and mild soap. Never use abrasive soaps or detergents, as they can leave scratches and produce discolouration.
- Rub gently with a damp cloth. Rinse and wring the cloth frequently, to keep it moist. Make sure to rinse well and dry with another cloth.
- If the surface is glossy, you must wash it along the grain, to avoid scratching the surface. On polished surfaces, you must previously remove dust to avoid scratching the surface.
- If the event of a spill, clean the stain as quickly as possible.
- If you are unable to remove the stains with a damp cloth,

apply a metal cleaner to the surface with a cloth. Read the instructions for the cleaner carefully, and test it first on an inconspicuous spot. Make sure to rinse well and dry with another cloth.

When the product is extremely dirty, with stains, incrustations, or signs of surface discoloration due to long periods of neglect, or poor maintenance, we recommend contacting professionals to restore the surface's initial appearance.

HPL PARTS (FIELD)

HPL does not require special care.

- Clean with a cloth dampened in warm water and mild soap.
- Never use abrasive soap or detergent, sandpaper or steel wool since they could scratch the surface or make colours fade.
- Never use furniture polish which contains wax, since these kinds of products tend to leave a sticky layer on the surface which attracts dust and dirt.

IROKO WOOD (LEGS)

As a natural material, iroko can vary in colour, or even crack due to humidity and sudden changes in temperature. Exposed to the elements, iroko undergoes a natural oxidation process that affects its colour, taking on an attractive silver-grey tone.

Iroko pieces should be treated with a waterproof sealer to protect them from moisture and stains (provided they are cleaned immediately). However, this sealant naturally vanishes over time.

We recommend treating the wood with sealant every three months, or more frequently at dining and hospitality establishments. To restore iroko's original appearance, sand the entire surface and apply the sealant, following the manufacturer's instructions.

Never use soaps or abrasive detergents, or furniture

cleaning products containing wax, as these types of products form a sticky layer on the surface that attracts dirt.

WALNUT OR OAK WOOD (TOP AND LEGS)

In RS Barcelona we use and select top quality natural woods. Walnut, oak or beech are natural woods for indoor use only. Natural woods are high quality woods that bring an attractiveness to the pieces and a long life.

But they require good maintenance and proper care so that they always look like new.

- Avoid giving hard blows and if you deposit some glass that can leave marks, dry it quickly with a cloth.
- Do not place hot pans directly on the wood, since heat will damage the surface, alter its colour and shine. Always use place mats or coasters.
- Clean the dust frequently.
- Clean with a cloth dampened in warm water and mild soap and dry it fast with another cloth.
- Always clean gently in the direction of the grain.
- Never use abrasive soap or detergent, sandpaper or steel wool since they could scratch the surface or make colours fade.
- Never use furniture polish which contains wax, since these kinds of products tend to leave a sticky layer on the surface which attracts dust and dirt.
- Water and moisture can also damage these woods, so try to keep them as far away as possible from these elements.

IF THE PRODUCT IS USED OUTDOORS, KEEP IT CLEAN AND IN GOOD CONDITION, FOLLOWING THESE INSTRUCTIONS MORE FREQUENTLY.

WHEN THE PRODUCT IS KEPT OUTDOORS AND IS NOT USED FOR PROLONGED PERIODS, WE RECOMMEND YOU TO USE THE PROTECTIVE COVER.

mantenimiento y limpieza



Este producto está realizado con materiales de alta calidad muy resistentes. Con un mantenimiento adecuado podrás disfrutarlo durante años. Sin embargo, la suciedad y el mal uso pueden dañarlo. Por ello debes mantener el producto limpio.

METAL (ESTRUCTURA)

Para una buena conservación de las piezas fabricadas en **acero**, especialmente si están a la intemperie, es conveniente realizar un mantenimiento periódico.

Para una máxima resistencia a la corrosión, la superficie del acero debe mantenerse siempre limpia. Este mantenimiento deberá adaptarse a las condiciones ambientales a las que se encuentre sometido tu producto (polvo, suciedad, humedad en combinación con calor, ambientes salinos o potencialmente corrosivos, etc...). Esto puede variar de una vez a cuatro veces al mes en ambientes normales o puede ser una vez al día en caso de situaciones muy agresivas.

Debes ser tú mismo quien ajuste y valore la periodicidad del mantenimiento en función de cómo reaccione el material, acortándola o alargándola para conseguir un correcto cuidado del producto. En cualquier caso, te recomendamos realizar una limpieza al menos una vez por semana, como punto de partida.

Sigue estas sencillas instrucciones para mantener el producto en buenas condiciones:

- Para la limpieza tanto del acero como del acero inoxidable, usa únicamente un trapo bañado en agua tibia y jabón suave. No uses nunca jabones o detergentes abrasivos ya que podrían dejar rasguños o decoloraciones.
- Frota suavemente con el paño húmedo. Enjuaga y escurre el paño frecuentemente, para mantenerlo húmedo. Asegúrate de enjuagar bien y secar con otro trapo.
- Si la superficie es satinada, el movimiento del lavado deberá ser paralelo a la dirección del satinado, así evitarás el rayado de las superficies por el polvo. En las superficies pulidas debes eliminar previamente el polvo para evitar el rayado de la superficie.
- Si por accidente cae o se derrama algún líquido, limpia las manchas lo más rápido posible.

- Si con un trapo húmedo no consigues eliminar las manchas, aplica un limpiador de metales sobre la superficie con un trapo. Lee las instrucciones del limpiador atentamente y pruébalo primero en un lugar poco visible. Asegúrate de enjuagar bien y secar con otro trapo.

Cuando el producto esté extremadamente sucio, con manchas, incrustaciones o muestras de decoloración superficial debido a largos períodos sin mantenimiento o un mal mantenimiento, te recomendamos contactar con profesionales para intentar recuperar el aspecto inicial de la superficie.

HPL (CAMPO)

El HPL no requiere de ningún mantenimiento especial aparte de la limpieza normal.

- Para su limpieza, usa un trapo bañado en agua tibia y jabón suave.
- No uses nunca jabones o detergentes abrasivos, así como papel de lija o lanas de acero ya que podrían rayar o decolorar la superficie.
- No uses productos de limpieza para muebles que contengan ceras. Este tipo de productos forman una capa pegajosa en la superficie que atrae la suciedad.

MADERA DE IROKO (PATAS)

Al tratarse de un material natural, el iroko puede variar de color o incluso agrietarse a causa de la humedad y los cambios bruscos de temperatura. A la intemperie, el iroko experimenta un proceso de oxidación natural que afecta a su color, que adopta un atractivo tono gris plateado.

Las piezas de iroko deben tratarse con un sellador impermeable que las protege de la humedad y de las manchas (siempre que se limpien inmediatamente). Sin embargo, este sellador va desapareciendo con el tiempo de forma natural.

Te recomendamos tratar la madera con sellador cada tres meses, o con mayor frecuencia en el caso de establecimientos de hostelería y restauración. Para

restablecer el aspecto original del iroko, lija toda la superficie y aplica el sellador siguiendo las indicaciones del fabricante.

No uses jabones ni detergentes abrasivos, ni productos que contengan cera. Estos productos forman una capa pegajosa en la superficie que atrae la suciedad.

MADERA DE NOGAL Y ROBLE (SOBRE Y PATAS)

En RS Barcelona usamos y seleccionamos maderas naturales de primera calidad. El nogal y el roble son maderas naturales sólo para uso en interiores. Las maderas naturales son maderas de alta calidad que aportan un atractivo a las piezas y una larga vida.

Pero requieren un buen mantenimiento y cuidado correcto para que luzcan siempre como nuevos.

- Evita darle golpes fuertes y si depositas algún vaso que pueda dejar marca, sécalo rápidamente con un paño.
- No dejes recipientes calientes directamente sobre la madera, ya que el calor dañará la superficie, comerse el color y el brillo. Usa siempre salvamanteles o posavasos.
- Limpia el polvo de forma habitual.
- Para su limpieza, usa un trapo preferiblemente de algodón bañado en agua y luego seca rápidamente con otro paño.
- Para limpiezas en mayor profundidad puedes usar un trapo bañado en agua tibia y un poco de jabón.
- Limpia siempre en el sentido de la veta y con suavidad.
- No uses nunca jabones o detergentes abrasivos, porque eliminan el brillo y el color natural de la madera. Tampoco uses papel de lija o lanas de acero ya que podrían rayar y decolorar la superficie.

EN CASO DE QUE EL PRODUCTO ESTÉ UBICADO EN EL EXTERIOR, MANTÉNLO LIMPIO Y EN BUENAS CONDICIONES SIGUIENDO ESTAS INDICACIONES CON MAYOR PERIODICIDAD.

TE RECOMENDAMOS EL USO DE LA FUNDA DE PROTECCIÓN SIEMPRE QUE EL PRODUCTO ESTÉ AL EXTERIOR. Y NO SE USE DURANTE PERÍODOS LARGOS DE TIEMPO.